


Brukerveiledning, høytrykksspyler

Utstyr:



Generelt:




- Les gjennom hele denne veiledningen før du bruker utstyret! Spør hvis du lurer på noe.
- Utstyret brukes på eget ansvar.
- Pek spyleren vekk fra mennesker. Ikke la barn bruke høytrykksspyleren.
- Skader eller mangler må rapporteres til styret før du tar utstyret i bruk. Siste bruker vil holdes ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som oppdages etter bruk.
- Utstyret skal leveres tilbake rengjort og tømt for vann.
- Ikke bruk høytrykksspyleren på veggene.
- Ikke bruk høyt trykk på terrassene. Bruk kun terrassevaskeren.
- Ikke bruk terrassevaskeren på annet enn treterrassene.
- Ikke bruk børsten til annet enn møbler, bilvask o.l. Unngå å få stein og skit i børstene.

Før bruk:

- Ta bare med deg det utstyret du trenger.
- Sjekk utstyret for skader, meld fra til styret hvis noe er skadet eller mangler. Ikke bruk spyleren hvis noe er skadet.


Bruk:

- Koble vannslangen til vanninntaket foran på spyleren.
- Koble høytrykksslangen til spylepistolen.
- Sett i kontakten og skru på spyleren (bryteren foran) **før** du skruv på vannet.
- Trekk ut høytrykksslangen fra trommelen.
- Koble til eventuelt utstyr (terrassevasker, såpedispenser, dyse). Bajonettkobling – trykk og vri. Sjekk at det sitter skikkelig.
- Trykket reguleres ved å vri spyledysen.



Terrassevasker:

- Koble terrassevaskeren til spylepistolen vha bajonettkoblingen.
- Trykket justeres med bryteren på toppen av terrassevaskeren.
- Vinkelen til arm/forlenger kan justeres ved å vri på den blå delen av armen.



Etter bruk:

- Skru av vannet.
- Skru av bryteren.
- Trykk på pistolen for å tømme den for vann.
- Koble fra vannet og koble pistolen fra høytrykksslangen.
- Skru på spyleren igjen, slik at vannet pumpes ut av høytrykkspumpen og -slangen.
- Skru av strømmen, ta ut kontakten.
- Ta fra hverandre dyse og forlenger, og la vannet renne av. Sjekk for skader og skit, rengjør etter behov.
- Tøm og rengjør evt. såpeflaske og terrassevasker.
- Rull opp ledning og høytrykksslange.
- Legg alle deler tilbake på plass og sett spyleren pent på plassen sin.

